

Læs mig inden du selv lægger tomrør



Sådan gør du

Det er vigtigt, at du læser vores vejledning, inden du lægger tomrør til din fiberforbindelse i din have. På den måde sikrer du, at røret er korrekt gravet ned og klar til, når vi kommer.

Husk

Du skal indsende en mail og vise os, hvor på grunden dit tomrør er lagt ned.

Scan QR-koden eller se mere på ewiifibernet.dk/tomroer



1 Scan QR-koden til højre med dit mobilkamera

- Her ses en video med vejledning til, hvordan du giver os besked om rørets placering.

2 Vær opmærksom på dette, når du graver renden

- Grav renden fra skel til det ønskede indføringspunkt.
- Grav renden 50 cm dyb, og sørg for, at bunden af renden er fri for sten og andre skarpe genstande, der kan skade røret.
- Hvis der er bøjninger i renden, skal du sørge for, at de er så store, at tomrøret ikke bøjer mindre end det, der svarer til diameteren på en håndbold.

3 Sådan placeres røret korrekt i renden

- Sæt de medfølgende propper på tomrørsenderne inden du lægger røret i renden. Der må ikke komme vand, fugt eller jord i røret.
- Læg røret i renden og undgå knæk på røret. Hvis muligt, føres røret helt ind i husets teknikrum. Ellers afsluttes røret ved husmuren.
- For at undgå knæk og skader på røret, må det ikke føres op ad væggen på steder, hvor der er risiko for beskadigelse eller slitage.
- Får røret en skade, så kontakt EWII Fibernet på **73 63 30 55**.
- Tomrøret skal stikke omkring 50 cm op af jorden både ved skel og ved husmur, hvis ikke det er ført ind i husets teknikrum.
- Dæk røret med 10 cm stenfri jord, og læg dækbåndet ned i renden med teksten opad. Fyld renden op med jord og gør overfladen plan.

4 Efter du har gravet

- Når du har gravet røret ned, er det vigtigt, at du giver os besked på tomroer@ewii.dk, som vi viste i punkt 1. Så registrerer vi rørets placering på din grund og undgår, at røret senere graves over.
- Husk at afmærke tomrørets placering på din grund, for eksempel ved hjælp af sten eller pinde i jorden, så vores opmåler nemt kan finde rørets placering.

Vær opmærksom på

- Nedgravede tomrør, som ikke er synlige både ved skel og husmur, betragtes ikke som udført.
- Nedgravede tomrør, hvor fiberen ikke kan føres igennem, betragtes ligeledes ikke som udført.